










EVOLVEO

EasyPhone XD

www.evolveo.com

Poštovani korisniče,
Hvala vam što se odabrali **EVOLVEO** mobilni telefon.

1. Važne napomene

	Kod korištenja telefona u vožnji koristite slušalice s mikrofonom. Samo u izvanrednim slučajevima zaustavite vozilu uz cestu zbog telefonskog poziva.
	Isključite vaš telefon prilikom ukrcaja na zrakoplov te ga ne uključujte dok se nalazite u zrakoplovu.
	Pazite kod korištenja telefona u blizini <i>pacemakera</i> , slušnih aparata i drugih medicinskih elektroničkih uređaja.
	Ne pokušavajte rastaviti telefon. Ako imate problema s vašim telefonom, kontaktirajte vašeg prodajnog zastupnika ili servisni centar.
	Ne punitite telefon ako baterija nije umetnuta.
	Čuvajte vaš telefon od magnetskih polja. Držite ga podalje od predmeta s magnetnim elementima kao što su kreditne kartice.
	Čuvajte vaš telefon od doticaja s bilo kakvim tekućinama. Ako vlaga dospije u telefon, može početi korodirati. Odmah izvadite bateriju.
	Ne koristite telefon u ekstremno hladnim ili vrućim područjima. Ne izlažite telefon izravnoj sunčevoj svjetlosti. Držite ga podalje od okruženja s prašinom ili mjesta s visokom vlažnošću zraka.
	Ne koristite tekućine ili vlažne tvari koje sadrže jaka otapala za čišćenje vašeg telefona.

2. Telefon



1	Slušalica
2	Glasnoća
3	Lijeva funkcijska tipka
4	Pozivanje, preuzimanje poziva, povijest poziva
5	Omiljeni
6	Specijalni simboli
7	Način unosa teksta, isključivanje zvuka
8	GORE-DOLJE u izborniku ili stavkama izbornika
9	Kamera

10	Otključavanje/zaključavanje tipkovnice
11	Tipka za uključivanje/isključivanje, prekidanje poziva
12	Desna funkcija tipka
13	Svjetiljka

3. Početak

1. Postavite vaš telefon na ravnu površinu sa ekranom okrenutim prema dolje te uklonite stražnji poklopac tako da ga gurnete prema gore.
2. Nađite utor za SIM karticu te umetnite karticu tako da su metalni kontakti okrenuti prema dolje.
3. Također je moguće umetnuti microSDHC karticu. Zabravite je tako da povučete metalnu pločicu u položaj LOCK (zaključano).
4. Umetnite bateriju.
5. Vratite stražnji poklopac.

Punjenje baterije

1. Uvjerite se da je baterija umetnuta u telefon.
2. Telefon se može puniti dok je uključen ili isključen.
3. Priključak za punjenje nalazi se na donjoj strani telefona.
4. Telefon se također može puniti izravno putem uključenog 230V punjača s microUSB priključkom ili možete postaviti telefon na njegov stalak te ga zatim priključiti na punjač. Nakon što je baterija potpuno napunjena, isključite punjač iz zidne utičnice.

Uključivanje/isključivanje

Za uključivanje telefona, pritisnite i držite crvenu tipku (11) dok se telefon ne uključi.

Ako je potrebno, unesite PIN broj vaše SIM kartice.

Za isključivanje telefona, pritisnite i držite crvenu tipku (11) dok se telefon ne isključi.

Zaključavanje tipkovnice

Za zaključavanje tipkovnice, povucite prekidač za zaključavanje na bočnoj strani uređaja prema gore. Za otključavanje tipkovnice, povucite prekidač prema dolje.

Ako ne želite da druge osobe mogu koristiti vaš telefon, možete dodati zaporku za zaključavanje telefona. Ovo zaporku obično postavlja proizvođač i ona se može promijeniti.

Unaprijed zadana zaporka je **1122**.

Telefon se ne može koristiti kad je zaključan, potrebna je zaporka. Ako promijenite unaprijed zadanu zaporku, dobro je zapamtite!

Svjetiljka

Za uključivanje ili isključivanje svjetiljke, pomjerite prekidač koji se nalazi na bočnoj strani telefona.

4. Izbornik telefona

Za pristupanje izborniku telefona pritisnite strelicu

prema gore a zatim koristite strelicu prema gore i prema dolje za navigaciju unutar izbornika. Za odabir željene opcije pritisnite tipku (3). Za povratak u izbornik ili za otkazivanje odabrane opcije, pritisnite tipku (12).

5. Pozivi

Unesite telefonski broj pomoću tipkovnice te pritisnite zelenu tipku za uspostavljanje poziva (4). U slučaju pogreške pri unosu broja pritisnite desnu tipku (12) "Delete" (brisanje) čime će zadnja znamenka biti obrisana.

Za preuzimanje dolaznog poziva pritisnite zelenu tipku (4). Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite crvenu tipku (11). Za vrijeme trajanja poziva možete namjestiti jačinu zvuka pritiskom na tipku (2). Za uključivanje zvučnika za vrijeme poziva, pritisnite tipku (12).

Kontakti

Pozivanje broja iz popisa kontakata

Za pristupanje "Popisu kontakata" pritisnite strelicu "DOLJE".

Pronađite željeni broj

Unesite početno slovo traženog imena a zatim nađite traženo ime u popisu pomoću tipki smjera (strelice gore/dolje). Za uspostavljanje poziva pritisnite tipku (4) sa simbolom zelene telefonske slušalice.

Pohranite broj u memoriju telefona ili u SIM karticu

Unesite broj koji želite pohraniti te zatim pritisnite tipku (3)

Opcije>Pohrani u popis kontakata> u SIM karticu ili u telefon. Unesite ime > pritisnite tipku (3) Opcije > Sačuvaj

Postavke popisa kontakata

Možete odabrati sljedeće opcije:

Postavke

Preferirana memorija: odaberite memoriju za spremanje kontakata

Brzo biranje: Kontaktima možete dodijeliti tipke 2-9. Za pozivanje ovih kontakata pritisnite i držite dodijeljenu tipku dulje od 2 sekunde.

Stanje memorije: Prikazuje trenutno stanje memorije SIM kartice ili interne memorije telefona.

Upravljanje

Možete kopirati ili prebacivati kontakte između SIM kartice i telefona.

6. SMS poruke

Pritisnite tipku smjera prema gore dok se telefon nalazi u stanju spremnosti (*standby*) te potvrdite izbor pritiskom na OK.

Napišite poruke

Prvo napišite tekst poruke.

Pisanje teksta

Za prebacivanje između načina unosa teksta (ABC, abc, 123) pritisnite tipku #. Kada je odabran način unosa abc/ABC možete unositi tekst pomoću tipki 2-9. Uzastopnim pritiskom na istu tipku unosite jedan od znakova koji je naveden na odabranoj tipki. Pritisnite tipku jednom za unos prvog navedenog znaka, dva puta za unos drugog navedenog znaka i tako dalje.

Za pomjeranje kursora lijevo/desno pritisnite tipke smjera GORE/DOLJE.

Unos simbola, razmaka, brojeva

Za pristupanje izborniku simbola pritisnite tipku *, pomoću tipki smjera GORE/DOLJE odaberite željeni simbol, te zatim potvrdite odabir pritiskom na tipku (2).

Za umetanje razmaka pritisnite tipku 0. Ova opcija ne radi kad je odabran 123 način unosa teksta. U „123“ načinu unosa, možete unositi brojku po brojku pritiskom na odgovarajuće tipke.

Za slanje vaše poruke pritisnite tipku (2)

Opcije >Slanje>Unos broja > unesite broj iz popisa kontakata, pomoću strelica GORE/DOLJE odaberite primatelja poruke a zatim kliknite na OK>Šalji.

U izborniku poruka također možete naći SMS inbox, poslane SMS poruke, nacrti, neposlane SMS poruke ili postavke poruke (postavke SMS centra, izvješća o dostavi) itd.

7. MMS poruke

Provjerite postavke podatkovnog računa

Podatkovni račun mora biti ispravno postavljen kako bi mogle slati MMS poruke. Za provjeru postavki podatkovnog računa odaberite Izbornik>Postavke>Podatkovni računi. Ako podatkovni račun ne postoji, odaberite Opcije>Dodaj GPRS račun. Unesite APN i proxy vrijednosti prema postavkama vašeg mobilnog operatera (za APN, proxy i druge postavke posjetite mrežnu stranicu vašeg operatera).

Pisanje i slanje MMS poruka

Na glavnom ekranu, odaberite Poruke> Sastavljanje MMS poruke. Prvo unesite tekst MMS poruke a zatim odaberite „Dodaj sliku“ za dodavanje slike. Zatim odaberite opciju "Pošalji" > odaberite primatelja iz popisa kontakata ili unesite broj telefona primatelja. Odaberite Opcije > Šalji.

8. Multimedija

Upravitelj datoteka

Omogućuje vam upravljanje datotekama pohranjenim na memorijskoj kartici (ako je umetnuta u telefon).

Kamera

Morate umetnuti microSDHC karticu kako bi mogli promijeniti postavku.

Preglednik slika

Možete pregledavati slike pohranjene na memorijskoj kartici (ako je ona umetnuta u telefon).

Audio player

Zvučne datoteke moraju biti pohranjene na microSDHC kartici u mapi „My Music“.

Snimatelj

Umetnite microSDHC karticu i odaberite druge opcije snimanja.

FM radio

Pritisnite crvenu tipku za izlaz iz izbornika FM radija.

Ako ste u izborniku FM radija, možete pritisnut 3 (opcije) za pristupanje lokalnom izborniku:

Popis kanala: ako već imate namještene pojedinačne kanale, možete odabrati bilo koji od njih i početi ih slušati.

Ručni unos: ručno unošenje radijske frekvencije.

Automatsko namještanje: nakon prihvaćanja dijaloške opcije „Search and store channels automatically“ (automatsko pretraživanje i pohrana kanala) automatsko namještanje se pokreće.

Postavke – reprodukcija u pozadini: Aktivacija reprodukcije u pozadini čak i kad izađete iz FM radio izbornika.

9. Postavke

Profili

Možete pohraniti do 4 profila: glavni, nečujni, sastanak, na otvorenom, također možete promijeniti alarm, zvuk zvona, glasnoću itd. Možete prilagoditi sve profile.

Telefon

Vrijeme i datum

Postavljanje datuma, vremena te uključivanje/isključivanje ljetnog računanja vremena.

Jezik

Izbornik za odabir jezika

Preferirani način unosa

Opcije za način unosa

Zrakoplovni način rada

Uključivanjem ovog načina rada, SIM kartica se deaktivira te ne možete primiti ili uspostavljati pozive s telefonom.

LCD pozadinsko osvjetljenje

Za promjenu svjetline zaslona, pritisnite tipku **(8)**. Smanjivanje svjetline zaslona produljuje trajanje baterije.

Osvjetljenje tipki

Uključivanje ili isključivanje pozadinskog osvjetljenja tipki

Podatkovni računi

Mogućnost dodavanja podatkovnog računa za MMS poruke

Sigurnost

Omogućava postavljanje PIN broja za SIM karticu i telefon i postavljanje automatskog zaključavanja tipki. Svaki put kad uključite telefon bit će potrebno unijeti PIN broj.

PIN/PIN2 broj

PIN/PIN2 broj (4-8 znamenki) koriste se za sprječavanje neovlaštenog pristupa vašoj SIM kartici. PIN broj obično izdaje operater te se izdaje za jedno sa SIM karticom. Ako aktivirate zaštitu SIM kartice s PIN/PIN2 brojem, PIN/PIN2 broj će biti potrebno unijeti svaki put kad uključite telefon. Ako unesete pogrešan PIN broj tri puta, SIM kartica se automatski zaključava.

Napomena: Ako tri puta unesete pogrešan PIN broj, SIM kartica se automatski zaključava te ostaje zaključana dok se ne unese PUK broj. PUK broj obično se izdaje zajedno sa SIM karticom.

SOS postavke

Za omogućavanje SOS poziva / SOS SMS poruke, idite na

Postavke > SOS funkcija > Status: ISKLJUČENO ili UKLJUČENO.

Pritisnite SOS tipku na stražnjoj strani telefona kako bi aktivirali alarm te pozvali sve kontakte spremljene u SOS popis kontakata. Telefon također šalje SOS SMS poruke, tekst poruke može se promijeniti u Postavke > SOS poruka.

Ako je poziv u nuždi prihvaćen, telefon se automatski prebacuje u handsfree način rada. Za isključivanje SOS načina rada, pritisnite tipku sa simbolom crvenog telefona (11).

Povratak na unaprijed zadana postavke

Povratak na tvorničke postavke telefona (šifra 1122).

10. Dodatni sadržaji

Budilica

Za postavljanje alarma, idite na Dodatni sadržaji>

Budilica > Uređivanje. Za uključivanje/isključivanje alarma, koristite tipke (6) i (7). Postavite vrijeme i tip ponavljanja, melodiju i tip, te zatim pritisnite tipku (3) kako bi snimili promjene.

Bluetooth

Ako uključite Bluetooth i omogućite Vidljivost, možete tražiti druge Bluetooth uređaje u blizini vašeg telefona te ih zatim upariti s vašim telefonom. Kada je Bluetooth uključen, povećava se potrošnja energije i skraćuje trajanje baterije.

Kalkulator

Telefon uključuje kalkulator s osnovnim operacijama. Unesite brojeve (za unos decimalne točke pritisnite tipku „#“, pomoću strelica prema gore i dolje unesite numeričke naredbe (+), (-), (x) ili (/) te pritisnite tipku (3) za potvrdu operacije.

11. Dnevnik poziva

Pritisnite zelenu tipku (3) na glavnom zaslonu za prikazivanje popisa nedavnih poziva. Za prikazivanje punog popisa svih poziva idite na Dnevnik poziva.

12. Uklanjanje problema

Ako se prilikom korištenja telefona pojavi problem, prvo provjerite postoje li rješenja u tablici danoj u nastavku.

Problem	Rješenje
Telefon se ne može uključiti	<ul style="list-style-type: none"> ▷ je li baterija barem djelomično napunjena? ▷ je li baterija ispravno umetnuta?
Baterija se ne može napuniti	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Provjerite je li punjač ispravno priključen. ▷ Da li baterija još uvijek radi? Funkcionalnost baterije smanjuje se s duljinom korištenja. Baterija može postati nefunkcionalna nakon više od godine dana korištenja telefona. ▷ Je li baterija potpuno ispražnjena? Telefon mora biti dulje spojen na punjač dok ne počne punjenje. Može biti potrebno više desetaka minuta.
Prijava na mrežu operatera nije moguća	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Signal je suviše slab ili se javljaju smetnje. Provjerite snagu signala pomoću ikone na ekranu, prikazuje li okomite crte? ▷ Je li SIM kartica ispravno umetnuta? Je li kontakt dobar? Ako je vaša SIM kartica oštećena, kontaktirajte vašeg operatera kako bi vam zamijenili karticu.
Telefonski poziv se ne može uspostaviti	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Je li telefon prijavljen na mrežu operatera? ▷ Je li isključeno blokiranje poziva? ▷ Imate li dovoljno kredita na

	računu?
Dolazni pozivi se ne mogu primiti.	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Je li telefon prijavljen na mrežu operatera? ▷ Imate li dovoljno kredita na računu? ▷ Je li preusmjerenje poziva isključeno? ▷ Je li isključeno blokiranje poziva?
Telefon je zaključan nakon tri pogrešna unosa PIN broja	Unesite PUK broj koji ste dobili od vašeg operatera ili kontaktirajte operatera.
Greška SIM kartice	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Kontakti SIM kartice su zaprljani. Očistite ih. ▷ SIM kartica je oštećena. Zamijenite je.
Nepravilno funkcioniranje telefona	<p>Za vraćanje telefona u početno stanje odaberite „Postavke“ > „Vraćanje na tvorničke postavke“</p> <p>Ako niste mijenjali zaporku, unesite unaprijed zadanu zaporku 1122.</p>

Je li vam još uvijek potrebna pomoć nakon što se pročitali ovaj priručnik?

Prvo pročitajte „Često postavljana pitanja“ na www.evolveo.com ili kontaktirajte EVOLVEO tehničku podršku.

Jamstvo NE POKRIVA SLJEDEĆE:

- Korištenje uređaja u svrhe za koje nije namijenjen
- Električna oštećenja prouzročena neprikladnom uporabom
- Oštećenja prouzročena prirodnim pojavama kao što su vatra, voda, statički elektricitet, prenapon itd.
- Oštećenja prouzročena neovlaštenim popravcima
- Oštećenja jamstvene naljepnice ili nečitljiv serijski broj uređaja

Odlaganje : Simbol prekrižene kante za otpad na proizvodu, u literaturi ili na ambalažnom materijalu znači da se u Europskoj uniji svi električki i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori moraju odlagati odvojeno nakon isteka njihovog radnog vijeka. Ne odlažite ove proizvode u nerazvrstani komunalni otpad.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Društvo Abacus Electric, s.r.o. ovime izjavljuje da je uređaj EVOLVEO EasyPhone XD u skladu s bitnim zahtjevima za mobilne telefone.

Puni tekst Izjave o sukladnosti možete naći na:
<ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoEU

Sva prava pridržana.

Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

EVOLVEO

EasyPhone XD

www.evolveo.com