










EVOLVEO

EasyPhone XD

www.evolveo.com

Egregio cliente,
 vi ringraziamo per aver scelto il telefono cellulare di marchio
 ceco **EVOLVEO**.

1. Istruzioni importanti

	Per telefonare durante la guida dei veicoli a motore usare sempre un auricolare con microfono. Solo in casi di emergenza vi raccomandiamo di fermare il veicolo sul bordo della strada per eseguire le telefonate.
	In fase d'imbarco in aereo, spegnere il telefono e tenerlo spento per tutta la durata del volo.
	Porre particolare attenzione durante l'uso del telefono in prossimità di cardiostimolatori, apparecchi acustici o altri apparecchi medicali.
	Non smontare mai il telefono. In caso di problemi con il telefono, contattare il venditore o il centro di assistenza.
	Non allacciare il telefono al caricabatteria senza la batteria inserita.
	Proteggere il telefono da campi magnetici. Tenere il telefono lontano da oggetti con elementi magnetici come sono per es. le carte di credito.
	Proteggere il telefono da liquidi. Se l'umidità entra nell'interno del telefono o se esso avrà segni di corrosione, sostituire immediatamente la batteria e contattare il venditore.
	Non utilizzare il telefono in spazi troppo caldi o troppo freddi. Non esporre il telefono ai raggi diretti del sole, non stoccarlo in un ambiente polveroso o nei locali con alto tasso di umidità.
	Per la pulizia del telefono non usare i liquidi o un panno bagnato con solventi.

2. Telefono



1	Auricolare
2	Volume
3	Tasto di funzione sinistro
4	Chiamate in uscita, Accettazione chiamate, Storico delle chiamate
5	Preferiti
6	Simboli speciali
7	Modalità di scrittura, Funzione muto
8	Su-Giù del menù o delle voci del menù

9	Fotocamera
10	Chiusura - Apertura tastiera
11	Accensione - Spegnimento del telefono, Termine chiamata
12	Tasto di funzione destro
13	Torcia

3. Messa in funzione

1. Posizionare il telefono con il display in basso e togliere il coperchio posteriore tirandolo verso l'alto.
2. Inserire la SIM card nell'apposito slot. I contatti metallici devono essere orientati il basso.
3. Se volete, potete inserire nel telefono anche la scheda microSDHC, assicurandola tramite la chiusura metallica di chiusura, posizionandola in LOCK.
4. Inserire la batteria nel telefono.
5. Chiudere il telefono tramite coperchio posteriore.

Caricamento della batteria

1. Assicurarsi che la batteria è ben inserita nel telefono.
2. Il telefono si può caricare sia da accesso che da spento.
3. Lo slot per caricabatteria si trova nella parte bassa del telefono.
4. È possibile caricare il telefono tramite il caricabatteria in dotazione di 230 V con il connettore s microUSB, oppure inserendo il telefono nel supporto e allacciarlo al caricabatteria. Al termine del caricamento,

sconnettere il telefono dalla rete elettrica.

Accensione e spegnimento

Per l'accensione del telefono bisogna tenere premuto il tasto con il simbolo di cornetta telefonica

(11) finché il telefono si accenda.

Inserire il PIN della SIM card se è richiesto.

Per lo spegnimento del telefono tenere premuto il tasto con il simbolo della cornetta telefonica **(11)**, finché il telefono si spenga.

Chiusura della tastiera

Per bloccare la tastiera spostare l'interruttore sul fianco del telefono in alto. Per sbloccarla spostare

l'interruttore in basso. La password viene usata se non volete concedere l'uso del telefono ad altre persone.

Di solito, il costruttore fornisce la password che è modificabile.

La password di fabbrica è 1122

Se il telefono è bloccato, non può essere attivato senza l'inserimento della password corretta. Se cambiate la password vi raccomandiamo di memorizzarla correttamente!

Torcia

L'accensione e lo spegnimento si eseguono agendo sull'interruttore sul lato del telefono.

4. Menù del telefono

Premendo la freccia SU entrate nel menù del telefono, per accedere alle singole voci usate le frecce SU o GIÙ.

La selezione del menù si conferma premendo il tasto (3). Per ritorno al menù precedente o per cancellare la selezione premere il tasto (12).

5. Chiamate

Sul display del telefono inserire il numero richiesto e premere il tasto verde (4). In caso di errore del numero inserito premere il tasto destro (12) "Cancellare", l'ultimo numero si cancella.

Per accettare la chiamata in arrivo premere il tasto verde (4). Per rifiutare la chiamata premere il tasto rosso (11). Il volume si può modificare durante la chiamata tramite il tasto (2). Per la funzione viva voce (hands-free) premere durante la chiamata il tasto (12).

Contatti

Chiamare dall'elenco telefonico

Tramite il tasto GIÙ entrate nel menù "Elenco telefonico". Cercare **il numero desiderato**

Premere il tasto sulla tastiera che contiene la prima lettera del nome desiderato, poi finire la ricerca spostandosi nell'elenco tramite i tasti Su/Giù.

Premere il tasto (4) con il simbolo della cornetta telefonica verde per eseguire le chiamate in uscita.

Salvataggio del numero telefonico nella memoria del telefono o sulla SIM card

Scrivere sul display il numero che volete salvare, premere il tasto **(3)** Selezione > salvare nell'elenco telefonico > Sulla scheda SIM o Sul telefono. Scrivere il nome con cui volete salvare il numero > premere il tasto **(3)** Selezioni > Salvare.

Gestione dell'elenco telefonico

Nel menù "Elenco telefonico" potete scegliere dalle possibilità di seguito riportate:

Impostazioni

Memoria preferita: Il tipo di memoria per salvare il contatto.

Selezione veloce: dopo l'accensione è possibile assegnare ai tasti sulla tastiera da 2 fino a 9 contatti. Per le chiamate a questi numeri salvati basta premere il tasto assegnato per il tempo superiore a 2 secondi.

Stato di memoria: visualizza l'impiego della capacità della SIM card e del Telefono.

Operazioni

Tramite la selezione nel menù potete copiare o spostare i contatti tra la SIM card e il telefono.

6. Messaggi SMS

Premere in modalità stand-by il tasto SU e confermare con OK.

Scrivere il messaggio

Scrivere prima il testo del messaggio.

Scrittura del testo

Tramite premute ripetute del tasto # si selezionano le modalità di immissione (ABC, abc, 123).

In caso di selezione abc/ABC potete scrivere anche le lettere tramite i tasti 2-9. Premendo ripetutamente il tasto richiesto scrivete il carattere indicato sul tasto. Alla prima pressione si scrive la prima lettera, alla seconda la seconda ecc. Lo spostamento del cursore a sinistra /destra si esegue tramite i tasti SU/GIÙ.

Inserimento dei simboli, spazi e numeri

Premendo il tasto * aprite il menù dei simboli disponibili, tramite la freccia SU/GIÙ selezionate il simbolo desiderato e confermate con il tasto (2).

Premendo il tasto 0 potete inserire lo spazio. Questa opzione non funziona se viene scelta la modalità 123. In caso di selezione del regime "123" potete inserire direttamente i singoli numeri.

Una volta scritto il messaggio inviate premendo il tasto (2) Selezioni > Inviare > Inserire il numero > Aggiungere dall'elenco e tramite le frecce SU/GIÙ scegliete il

destinatario del messaggio e confermate OK > Inviare.

Nel menù Messaggi trovate inoltre Messaggi ricevuti, Messaggi inviati, Bozze (messaggi in fase di scrittura), Messaggi non inviati, Impostazione SMS (possibile impostare centro messaggi, ricevute di messaggio inviato) ecc.

7. Messaggi MMS

Controllo dell'account

Per l'invio dei messaggi MMS è necessario avere impostato correttamente l'account.

Controllare l'impostazione dell'account – nella pagina principale selezionare Menù > Impostazioni > Account. Se non è stato creato nessun account, bisogna crearlo tramite Selezioni > Aggiungere GPRS account. Inserire valori APN, proxy secondo l'impostazione del vostro operatore della telefonia mobile (Impostazione APN, proxy e altre impostazioni troverete sul sito del vostro operatore della telefonia mobile).

Scrivere messaggio MMS e inviare

Sul menù principale selezionare Menù > Messaggi > Scrivere messaggio MMS. Prima scrivere il testo del messaggio MMS, poi aggiungere l'immagine da inviare "Aggiungere l'immagine", dopodiché scegliere "Inviare a chi" > scegliere il destinatario dall'elenco o scrivere il numero telefonico del destinatario. Scegliere Selezione > Inviare.

8. Multimedia

Gestione dei file

Vi acconsente il lavoro con i file salvati sulla scheda di memoria (se è inserita nel telefono).

Fotocamera: è necessario inserire la scheda microSDHC e poi potete modificare l'impostazione.

Visualizzazione immagini: consente di visualizzare le immagini salvate sulla scheda di memoria (se è inserita nel telefono).

Riproduzione musica:

È necessario salvare i file audio sulla scheda microSDHC nel file "My music".

Registratore

Inserire la scheda microSDHC, nel menù Selezioni impostare altre possibilità di registrazione.

FM radio

Per uscire dal menu menu FM radio premere il tasto con il telefono rosso.

Se siete nel menù FM radio, tramite il tasto 3 (Selezioni) potete richiamare questo menù locale:

Elenco dei canali: Se avete i canali con i programmi preferiti già sintonizzati, potete scegliere tra essi il canale preferito e iniziare ad ascoltare.

Sintonizzazione manuale: inserire manualmente la frequenza richiesta.

Sintonizzazione automatica: dopo la conferma della scritta "Sintonizzare automaticamente e salvare i canali?", la sintonizzazione si avvia.

Impostazione - Riproduzione sullo sfondo: Attivazione del regime di riproduzione sullo sfondo, anche dopo l'uscita dalle opzioni FM radio.

9. Impostazione

Profili

Consente di salvare fino a 4 profili - Principale, Silenzioso, Meeting, All'aperto, con possibilità di modificare il tipo di avviso, la suoneria, il volume ecc. I profili li potete customizzare secondo le vostre preferenze e salvare tali modifiche.

Telefono

Ora e data

Impostazione della data, dell'ora e abilita/disabilita dell'ora legale.

Lingua

Selezione della lingua del menù.

Modo preferito di scrittura

Selezione di modalità di scrittura del testo.

Modalità aereo

In caso di attivazione di questo modo, la scheda SIM è disattivata e non è possibile ricevere e inviare le chiamate.

Illuminazione LCD

La modifica la luminosità del display si esegue tramite il tasto **(8)**. La luminosità bassa prolunga la durata della batteria.

Tasti con retroilluminazione

Accensione o spegnimento della retroilluminazione dei tasti.

Account dati

La possibilità di aggiungere un account dati per i messaggi MMS.

Protezione

Consente di impostare il codice PIN per la scheda SIM, per il telefono e il blocco automatico della tastiera. Durante ogni accensione del telefono sarà richiesto il codice PIN.

PIN/PIN2 codice

PIN/PIN2 codice (da 4 a 8 numeri) si usa per la protezione della scheda SIM da utilizzo non autorizzato dai terzi. Il codice PIN viene di solito fornito dall'operatore di telefonia mobile e si riceve assieme

alla scheda SIM. Se attivate la protezione della scheda SIM tramite il codice PIN/PIN2, sarà necessario inserire questo codice per ogni accensione del telefono. Se inserite per tre volte il codice PIN errato, la scheda SIM viene automaticamente bloccata e non sarà possibile inserire di nuovo il codice PIN/PIN2.

Nota: Se inserite per tre volte il codice PIN errato, la scheda SIM viene automaticamente bloccata, finché non inserite il codice PUK. Questo codice si ottiene di solito dall'operatore della telefonia mobile insieme con la scheda SIM.

Impostazione SOS

Autorizzazione chiamate SOS /invio SMS si esegue nella parte di Impostazioni > Funzioni SOS > Stato: Spento oppure Acceso.

Premendo il tasto SOS sul retro del telefono si attiva l'allarme acustico e i numeri salvati nell'elenco SOS vengono automaticamente chiamati. Inoltre, il telefono invia il messaggio SOS. Il testo di questo messaggio si può modificare nel menù Impostazioni > Messaggio SOS.

Se è possibile ricevere la chiamata, il telefono si porta automaticamente in modalità di viva voce. Se volete terminare questa modalità dopo l'attivazione della funzione SOS, premere il tasto con la cornetta rossa (11).

Ripristino di impostazioni di fabbrica

Ritorno alle impostazioni di fabbrica del telefono (codice **1122**).

10. Extra

Sveglia

Si imposta nella parte Extra > Sveglia > Modificare.

L'attivazione/disattivazione si esegue tramite il tasto **(6)** e **(7)**.

Impostare l'ora, il numero di ripetizioni e la melodia e salvare tutto premendo il tasto **(3)**.

Bluetooth

Se attivate il Bluetooth e autorizzate la Visibilità, potete nel menù I Miei apparecchi ricercare un altro apparecchio Bluetooth nella prossimità del telefono e poi accoppiarlo col telefono. L'accensione del Bluetooth aumenta il consumo di energia e accorcia la durata della batteria.

Calcolatrice

Il telefono contiene la calcolatrice con le operazioni principali. Inserire i numeri (il punto decimale si inserisce tramite il tasto "#"), tramite le frecce su/giù inserite le singole operazioni matematiche (+), (-), (x) oppure (/), premendo il tasto **(3)** confermate la operazione richiesta.

11. Registro delle chiamate

Premendo il tasto verde (3) nella pagina principale visualizzate il registro delle ultime chiamate. L'elenco completo di tutte le chiamate troverete nel menù Registro chiamate.

12. Soluzione dei problemi

Se riscontrate un problema durante l'utilizzo del telefono, potete controllare le soluzioni secondo la tabella in seguito riportata.

Problema	Soluzione
Il telefono non si accende	<ul style="list-style-type: none">▷ La batteria è carica almeno parzialmente?▷ La batteria è inserita bene?
La batteria non si carica	<ul style="list-style-type: none">▷ Controllare se il caricabatteria è allacciato correttamente.▷ La batteria è funzionante? La funzionalità della batteria degrada in dipendenza del tempo di utilizzo, dopo un anno di impiego può essere inutilizzabile.▷ La batteria è completamente scarica? Il telefono con la batteria deve essere in tal caso allacciato al caricabatteria per un tempo prolungato, anche per decine di minuti, prima che inizi il caricamento.

<p>Non è possibile attivare la linea dell'operatore mobile</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Il segnale è troppo debole o può subire delle interferenze. Controllare l'intensità del segnale secondo l'icona sul display del telefono, ovvero se ci sono presenti stanghette verticali in prossimità del simbolo dell'antenna. ▷ La SIM card è inserita bene? Non ha contatti malfunzionanti? Se la SIM card è danneggiata, richiedere la sua sostituzione presso il vostro operatore della telefonia mobile.
<p>Non si possono effettuare le chiamate</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Il telefono è loggato nella rete dell'operatore della telefonia mobile? ▷ Non è attivo il blocco delle chiamate? ▷ Il vostro credito è sufficiente?
<p>Non si possono ricevere le chiamate</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Il telefono è loggato nella rete dell'operatore della telefonia mobile? ▷ Il vostro credito è sufficiente? ▷ Non è attiva la opzione di trasferimento delle chiamate? ▷ Non è attivo il blocco delle chiamate?
<p>Il telefono è bloccato da</p>	<p>Inserire il codice PUK che avete ricevuto dal vostro operatore</p>

PIN	della telefonia mobile insieme con la scheda SIM, per poter aprire il codice PIN, oppure contattare il vostro operatore.
Errore della scheda SIM	<p>▷ La SIM card ha i contatti sporchi. Pulire i contatti.</p> <p>▷ La SIM card è danneggiata. Sostituire la scheda SIM.</p>
Il comportamento del telefono non è standard	Nel menù scegliere "Impostazioni > Ripristinare le impostazioni di fabbrica, per ripristinare le condizioni del telefono, che aveva dalla fabbrica. Inserire la password di fabbrica 1122 , se non la avete prima modificata.

Vi servono altri consigli dopo aver letto il presente manuale?

Leggere prima il paragrafo "Le domande poste frequentemente" (FAQ) "del telefono

EVOLVEO EasyPhone XD sul sito www.evolveo.com

oppure contattare il supporto tecnico della EVOLVEO.

La garanzia non COPRE i seguenti casi:

- L'uso improprio dell'apparecchio
- Il danneggiamento meccanico arrecato dall'uso improprio
- Il danneggiamento da agenti atmosferici tipo

fuoco, acqua, elettricità statica, alta temperatura ecc.

- Il danno provocato da una riparazione non autorizzata
- Il danneggiamento del sigillo di garanzia o il numero di serie illeggibile

Smaltimento

Il simbolo di cestino barrato sul prodotto, sull' imballo o nella documentazione annessa significa che sul territorio della Unione Europea tutti i componenti elettrici e elettronici e le batterie, alla fine del loro ciclo di vita, devono essere smaltiti separatamente. Non buttare questi prodotti nei bidoni di raccolta non differenziata.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, la società Abacus Electric s.r.o. dichiara, che **EVOLVEO EasyPhone XD** è conforme ai requisiti essenziali. Il testo completo della dichiarazione di conformità si può scaricare da <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Tutti i diritti riservati. Il design e la specifica possono essere modificate senza alcun preavviso.

EVOLVEO

EasyPhone XD

www.evolveo.com