

EVOLVEO

Tiny 4, Tiny 5

www.evolveo.com

Úvod

Gratuluje Vám k zakoupení externího boxu s vysokorychlostním USB 3.0 nebo 3.1 rozhraním. Externí box je rychlým a snadným řešením, jak vytvořit více místa ve vašem počítači. Před použitím tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití.

Vlastnosti a technické údaje

Tiny 4

- Podpora 3,5" SATA III/II/I disků všech kapacit bez omezení
- Praktický a moderní design
- Kompatibilní s USB 3.0, 5Gbps
- Podpora high speed USB 2.0 (480 Mb/s), USB 1.1 (12 Mb/s), USB 1.0 (1,5 Mb/s)
- Jednoduchá instalace Plug & Play a Hot-Swappable

Tiny 5

- Kompatibilní s USB 3.1, 10Gbps

Požadavky:

Windows2000, XP, VISTA, Win7, 8, 10

Mac OS 10.4 nebo vyšší

Linux 2.4.X

AMD nebo Intel Pentium 133 MHz nebo vyšší

Poznámka:

1. Chcete-li naplno využít rychlost až 5Gbps vysokorychlostního USB portu 3.0, musí být váš počítač vybaven vestavěnými porty USB 3.0 nebo hostitelskou kartou PCI-e pro USB 3.0.

2. Abyste mohli mít přes váš počítač přístup k datům o velikosti 2 TB a více, je třeba, aby měl hardware a operační systém počítače dostatečnou kapacitu.

Obsah balení

HDD externí box s USB 3.0 nebo HDD externí box s USB 3.1

Napájecí zdroj

Uživatelská příručka

Kabel USB 3.0 nebo 3.1

Nastavení hardwaru

- Zapojte váš hard disk do zdiřky externího boxu.
- Pomocí USB kabelu připojte externí box k počítači.
- Připojte k boxu napájecí zdroj a zapněte box.
- Počítač by měl nový hardware rozpoznat automaticky. Pro Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 není ruční nastavení nutné. Aby mohl být box naformátován, přejděte rovnou ke kroku 6.

Poznámka: K zapnutí externího boxu použijte napájecí zdroj ještě před zapojením do USB portu, zařízení jinak nemusí fungovat správně.

Instalace hardwaru

Pro Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

- Není nutná instalace.
- Rozpoznání externího boxu proběhne automaticky.

DŮLEŽITÉ: Před každým vypojením externího boxu z počítače jej nejprve odeberte přes nabídku hlavního panelu umístěnou v pravém spodním rohu obrazovky. Pokud pouze přímo vytáhnete USB kabel bez ukončení činnosti zařízení, může dojít ke ztrátě dat nebo poškození hardwaru.

Formátování

Nový a nenaformátovaný hardware se běžně ve složce "Tento počítač" nezobrazí automaticky napoprvé. Postupujte podle následujících kroků:

Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

Krok 1: Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu "Tento počítač" a zvolte možnost "Spravovat". Tím se spustí program správy disku. Můžete také kliknout na "Start" -> "Ovládací panely"

-> "Hardware a zvuk" -> "Správce zařízení").

Krok 2: Rozklikněte "Správce disků", pravým tlačítkem myši klikněte na disk "Nepřiřazeno" a přejděte na "nový oddíl".

(Pevný disk se jeví jako nepřiřazený, pouze pokud nebyl rozdělen. Jestliže je disk rozdělený a naformátovaný, tento krok přeskočte.)

Krok 3: Pro naformátování disku postupujte dle průvodce.

Krok 4: Když se zobrazí toto okno, vyberte prosím "Naformátovat oddíl s následujícím nastavením", zaškrtněte políčko "Rychlé formátování" a klikněte na tlačítko "Další".

Krok 5: Ukončete průvodce.

Krok 6: Klikněte na "Tento počítač" a ujistěte se, že se objevila nová ikona " Zařízení s vyměnitelným úložištěm". Externí box i hard disk jsou připraveny k použití.

Pozor:

Pokud je kapacita nižší než 32 GB, můžete zvolit formát FAT32.

FAQs:

Otázka: Ve složce "Tento počítač" nemohu hardware najít, proč?

Odpověď: Ujistěte se, že byl nový pevný disk rozdělen.

Otázka: Po zapojení do USB portu hardware vůbec nefunguje, proč?

Odpověď: Obvykle to znamená, že k zařízení není připojen napájecí adaptér, zařízení tak nemůže fungovat.

Otázka: Můj počítač nemá USB port 3.0. Mohu použít hostitelský adaptér pro USB 3.0?

Odpověď: Ano, hostitelský adaptér funguje stejně jako vestavěné porty.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- používání zařízení pro jiné účely, než ke kterým je navrženo,
- instalaci jiného firmwaru než toho, který byl do zařízení instalován výrobcem, nebo toho, který lze stáhnout ručně či automaticky z nabídky zařízení,
- mechanické poškození způsobené nesprávným zacházením nebo přírodními živly (ohněm, vodou, statickou elektřinou, přepětím atd.),
- škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou,
- poškození záruční pečeti nebo na nečitelné výrobní číslo zařízení.



Likvidace: Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v přiložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

! CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost ABACUS Electric, s.r.o. prohlašuje, že výrobky EVOLVEO Tiny 4 a Tiny 5 splňují požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všechna práva vyhrazena.

Konstrukce a technická specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Introduction

Congratulations on your purchase of the Super-speed USB 3.0 or USB 3.1 External Enclosure. The Enclosure provides a fast and easy way to add more storage space to your computer. Please read this manual carefully before using this device.

Features and Specifications**Tiny4**

- Supports 3.5" SATA III / II / I disks of all capacities without limitation
- Convenient and Trendy Design
- Supports USB 3.0. 5Gb/s
- Complies with USB 2.0 high speed (480Mb/s), USB 1.1 (12Mb/s), USB1.0 (1.5Mb/s)
- Easy installation plug & play and hot-swappable

Tiny5

- Supports USB 3.1. 10Gb/s

Requirements:

Windows2000, XP, VISTA, Win7, 8, 10

Mac OS 10.4 or above

Linux 2.4.X

AMD or Intel Pentium 133 MHz or better

Note:

1. To enjoy USB 3.0 super speed up to 5Gb/s, your computer must be equipped with built-in USB 3.0 ports, or a USB 3.0 host PCI-e card

2. In order for the computer to access volumes larger than 2TB. Both the hardware and OS need to have the capacity to support large volumes

Packing Contents

USB 3.0 to HDD enclosure or USB 3.1 to HDD enclosure

Power Adapter

User manual

USB 3.0 cable or USB 3.1 cable

Hardware Setup

- Connect your hard disk drive properly to the port connector on the HDD enclosure
- Connect the enclosure to your computer by USB cable
- Connect the power adapter to the enclosure and power up the enclosure
- The computer should now detect the new hardware .For Windows2000/XP/VISTA/7/8/10, no driver setup is necessary , Please Proceed to step 6.0 to format your drive.

Note: Should use adapter to power up the enclosure before Plugging the USB port; otherwise it may malfunction.

Hardware Installation

Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

·No driver installation is necessary.

·The enclosure will be found on your computer automatically.

IMPORTANT: Each time before unplugging the HDD enclosure from your computer, Should stop the hardware from the system tray (located at the right-bottom corner of your computer screen), If you directly pull out the USB cable without STOP operation, it may cause data loss or hardware damage.

Format your Hard Drive

For an un-partitioned or un-formatted new HDD drive, it normally does not automatically appear in "My Computer" the first time. Please follow these steps:

Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10

Step 1:Right click on the "My Computer" icon,click "Manage" to initialize the Disk Management program.You can also click "Start"

-> "Control Panel" -> "Administrative Tools" -> "Computer Management").

Step 2: Please click "disk management", right click the "Unallocated" disk and point the "new partition".

(The HD appears unallocated only when your HD is not partitioned. If your HD has been partitioned and formatted, please skip this part.)

Step 3: Follow up the installation of "Partition Wizard" to operate the disk of partition and format.

Step 4: When this window shows, please select "Format this partition with the following settings" and check "Perform a quick format", then click the "Next" button .

Step 5: Finish the assistant.

Step 6: Click "My Computer" and confirm that the new "Removable" icon appears. The External Enclosure with hard disk drive is now ready for use.

Attention:

When the capacity is below 32GB, You can choose FAT32 format.

FAQs:

Q: I can't find the drive under my computer, why?

A: Please make sure your new hard disk has been partitioned.

Q: After plugging the USB port, the drive is not spinning at all, why?

A: This usually means the AC adapter is not connected yet, so there is no power

Q: My computer doesn't have USB 3.0 port, Can I use USB 3.0 host adapter?

A: USB 3.0 host adapter works in the same way as the built-in USB ports.

The warranty DOESN'T APPLY to:

- using the device for other purposes than it was designed to
- installation of another firmware then the one that was installed as the original from the factory or firmware that can be downloaded manually or automatically from the device menu
- mechanical damage of caused by inappropriate using damage caused by the natural elements as fire, water, static electricity, overvoltage and so on
- damage caused by unauthorized repair
- damage of the guarantee seal or unreadable serial number of the device



Disposal: The symbol of crossed out container on the product, in the literature or on the wrapping means that in the European Union all the electric and electronic products, batteries and accumulators must be placed into the separate salvage after finishing their lifetime. Do not throw these products into the unsorted municipal waste



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, the company Abacus Electric, s.r.o. declares that the EVOLVEO Tiny 4 and Tiny 5 is in compliance with the requirements of the standards and regulations, relevant for the given type of device.

Find the complete text of Declaration of Conformity at <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

All rights reserved.

Design and specification may be changed without prior notice.